

Scorebord sporthal HKV/Ons Eibernest

Voor jeugdwedstrijden dient te wedstrijdtijd veelal aangepast te worden. Hieronder de beschrijving hoe dit mogelijk is middels gebruik van het bedieningskastje van het scorebord.

Instellen wedstrijdtijd

- Scorebord uitzetten door aan/uit knop ingedrukt te houden.
- Als scorebord uit is de "enter" knop ingedrukt houden totdat menu in het display van bedieningspaneel zichtbaar is.
- Selecteer "wedstrijdtijd instellen".
- Middels +/- knoppen de tijd in display aanpassen naar de gewenste wedstrijdijd.
- Scorebord uit zetten door aan/uit knop ingedrukt te houden.
- Scorebord aanzetten door aan/uit knop ingedrukt te houden.
- De ingestelde wedstrijdijd is zichtbaar en kan middels de start en stop toets worden gebruikt.